

Wärmepumpen Sole-Befüllstation zur einfachen Befüllung und Spülung des Solekreises

Auslegungsdiagramm siehe technischer Anhang



Lieferumfang

Anschlüsse Vor- Rücklauf Sole Ø 35 mm Glattrohr
Anschluss für Soleausgleichsbehälter
Anschluss Befüllpumpe

diffusionsdichte Isolierung
Manometer



Wird bei Verwendung der Anschlusskonsole flexoTHERM / flexoCOMPACT nicht benötigt

Wärmepumpen Sole-Befüllstation zur einfachen Befüllung und Spülung des Solekreises

0020106265

Wärmepumpen Sole-Befüllstation zur einfachen Befüllung und Spülung des Solekreises

Wärmepumpen Sole-Befüllstation (0020106265)

